


Ingersoll IN 1300

Gebrauchsanweisung für automatisches Uhrwerk



Das Einstellen der Uhrzeit

1. Ziehen Sie die Krone heraus in die zweite Position.
2. Stellen Sie mit Hilfe der Krone die gewünschten Stunden und Minuten ein.
3. Wenn die Krone in die normale Position zurückbewegt wird, läuft die Uhr automatisch weiter oder sie kann von Hand aufgezogen werden.
4. Wenn die Uhr normal am Arm getragen wird, zieht sie sich automatisch auf und muß nicht immer von Hand aufgezogen werden.

Das Einstellen von Datum, Wochentag und Monat

1. Mit einem Druck auf Knopf A kann das Datum eingestellt werden.
2. Mit einem Druck auf Knopf B kann die kleine Monatsanzeige eingestellt werden (Hier muß per Hand eingestellt werden, dieser Zeiger stellt sich nicht automatisch ein).
3. Mit einem Druck auf Knopf C kann die kleine Tagesanzeige eingestellt werden.
4. Bewegen Sie den inneren Ring für die zweite Zeitzone in die gewünschte Position, zum Beispiel: es ist 1 Uhr, die gewünschte zweite Zeitzone ist der Zeit um + 2 Stunden voraus. Bewegen Sie den inneren Ring auf die 3 rechts vom Stundenzeiger, die zweite Zeit kann nun periodisch abgelesen werden.

Genauigkeit

1. 21.600 Schläge pro Stunde.
2. Genauigkeit zwischen +30 und -30 Sekunden pro Tag (wenn die Uhr unter normalen Umständen getragen wird).