


Ingersoll IN 2700

Gebrauchsanweisung für automatisches Uhrwerk



Das Einstellen der Uhrzeit

1. Ziehen Sie die Krone heraus in die zweite Position.
2. Stellen Sie mit Hilfe der Krone die gewünschten Stunden und Minuten der Uhrzeit ein.
3. Wenn die Krone in die normale Position zurückbewegt wird, läuft die Uhr automatisch weiter oder sie kann von Hand aufgezogen werden.
4. Wenn die Uhr normal am Arm getragen wird, zieht sie sich automatisch auf und muss nicht immer von Hand aufgezogen werden.

Das Einstellen von Datum, Tag und Monat

1. Drücken Sie auf Knopf A, um das gewünschte Datum einzustellen (Kalender).
2. Durch das Drücken von Knopf B stellen Sie den kleinen Zeiger für die Monatsanzeige ein. (Er muss manuell eingestellt werden, dieser Zeiger arbeitet nicht automatisch).
3. Durch das Drücken von Knopf C stellen Sie den kleinen Zeiger für die Tagesanzeige ein.

Genauigkeit

1. 21.600 Schläge pro Stunde.
2. Genauigkeit zwischen -30 und +30 Sekunden pro Tag (wenn die Uhr unter normalen Umständen getragen wird).